



## Vesivärava 42a korterisese elektripaigaldise kasutusjuhend.

### Arvestid, keskused

Üld- ja korterite vooluarvestid paiknevad maja keldri-korrusel peakilbiruumis peajaotuskeskuses PJK

Korteris paikneb oma elektrikilp rühmakaitsetega.

Nõuded elektrikilbile:

- El. kilbi kohal ja all ei tohi puurida ega ka lõhkuda seina (seal asetsevad kilpi minevad kaablid).
- Kilbis ei tohi iseseisvalt sisemist katet lahti teha ega ka omavolilisi ühendusi teostada, vajaduse korral pöörduda pädevust omava elektritööde ettevõtte poole.
- Kilbis asetsevad rikkevoolkaitse ja automaatkaitselülitid, mis on vastavalt kilbiskeemile markeeritud.
- Korterihäirevõrgu vooluarvesti ja peakaitse asetsevad kortermaja peakilbis.

### Kasutatud materjalid

Lülitid ja pistikupesad on valitud sarjast Berker K.1 valge. Valgustuse, pistikupesade ja jõuseadmete grupiliinid on teostatud kaabliga XPJ-HF-D. Valgustuse grupiliinides on kasutatud kaablit XPJ-HF 1.5mm<sup>2</sup> ning pistikupesade grupiliinides kaablit XPJ-HF-D 2.5mm<sup>2</sup>. Materjalid on valitud esmaklassilised ja oma ehituselt sobivad antud paigalduskeskkonda ning omavad Eesti Vabariigis kehtivaid elektriehituse eeskirju ja norme.

### Korteris sisene kaabeldus

Kaabeldus on teostatud süvistatult seintes, põrandates ja lagedes. Seina puurimisel tuleb silmas pidada, et elektrikaablid paiknevad horisontaalselt või vertikaalselt seintes lae või seina nurgast mõõdetuna 15-25cm kaugusel või siis vertikaalselt või horisontaalselt lülitite ja pistikupesade piirkonnas. Veel tuleb silmas pidada ka teisel pool seina olevaid elektriseadmeid ja nende toitekaablite oletatavaid paiknemiskohti.

Korterihäirevõrgu kaabeldusel on kasutatud kaitsejuhti ja seega peab valgustite ühendamise teostama elektritööde pädevust omav isik.

### Korteris elektripaigaldise võimalikud rikked ja kontroll

Korteris ei ole voolu

- Kontrollida korteri kilbis kaitselülitite asendit: lülitite vibud peavad olema ülemises „ON“ asendis.
- Kontrollida peakilbis PJK korteri peakaitselülitit: lüliti vibu peab olema ülemises „ON“ asendis.

---

Luxvol OÜ

tel.+372 56159543

Reg.nr.11259988

Vesse põik 13, Tallinn, Harjumaa

e-mail: [andres@luxvol.ee](mailto:andres@luxvol.ee)

KMKR. EE101060473



Põrandakütte termostaat ei tööta

- Kontrollida korteri kilbis vannitoa kaitselüliti ja rikkevoolude asendit: lülite vibud peavad olema ülemises „ON“ asendis.  
Lülita põrandakütte regulaator sisse „klahv regulaatoril“ pööra timmeri nuppu kellaosuti suunas – kuulete „plõksu“ ja signaaltuli süttib – regulaator töötab. Timmeri nuppu tuleb kergelt keerata, mitte kasutada jõudu – vastasel juhul keeratakse timmeri võll üle.

Elektriohutuse vältimiseks ja kvaliteetse töö tagamiseks peab kõiki elektriühendusi tegema elektritööde vastavustunnistust omav isik.