



Loputusnuppude hooldusjuhend

Alati kasuta pehmet ja puhast puhastuslappi pindade puhastamiseks.

Kõigepealt eemalda mustus pehme lapiga.

Kasuta ainult sooja vett nähtavate osade puhastamiseks.

Klaasist pindu võib puhastada ka pehme ja värvitu klaasipesuvahendiga.

Ära pihusta pesuvahendit otse nupule.

Tee lapp niiseks ja avalda ainult väikest survet mustuse eemaldamiseks.

Ära kasuta abrasiivseid ja söövitavaid puhastusaineid!

Ära kasuta roostetavabadel nupudel roostetavabade pindade puhastusvahendeid!