

## HOOLDUS

Klaaside pinnad on soovitatav puhastada vee ja neutraalsete puhastusainetega (pH 6-8). Alumiiniumprofiilid võib puhastada veega, millele on lisatud neutraalset puhastusainet. Abrasiivseid lappe tuleb vältida, et mitte tekitada pindadele kriimustusi.

Kui klaase kasutatakse regulaarselt, ei kogune mustus ega tolm osade vahele. Plastist juhtrattaid on soovitatav määrida iga aasta silikoon- või teflonspreiga.

Kui klaasisüsteemi on tekkinud jää, ava klaasid ettevaatlikult, et vältida kahjustusi.

## MEELDIVAID HETKI **Riikku** RÕDUL!

RõduKlaasid 

Rõduklaasid OÜ

Laki 34, Tallinn  
Tel 6 558 300  
info@roduklaasid.ee  
www.roduklaasid.ee

RõduKlaasid 

## RÕDUKLAASIDE KASUTUSJUHISED

**RIIKKU RÕDUKLAASID R1** on lihtsalt hõlpsasti kasutatavad.

Siin on siiski esitatud mõned nõuanded, et nende käsitlemisel ei tekiks probleeme ja klaaside kasutusiga oleks pikem.

**Riikku**

## 1. HINGEDEGA KLAASI AVAMINE

Liiguta alumine lukk vastuse kohta. Lükka vajaduse korral järgmist klaasi 3 mm väljapoole, et tekiks liikumisvahe. Tõmba kergelt nõorist, et avada ülemine lukk. Pööra klaas küljele seda käega toetades.



Alumine lukk

## 2. TUULUTUSASEND

Tee nii, nagu on näidatud punktis 1, kuid jäta esimene pööratavalt avanev klaas ülemises vastuses olevasse sälku ja sea lükandklaasid nii, et õhk pääseb rõdul tsirkuleerima. Vaata allpool olevaid pilte.



## 3. LÜKANDKLAASI AVAMINE

Liiguta lükandklaas avatud klaasi lähedale. Lükka avatav klaas avatud klaasi hingedesse kinni ja pööra klaas kõrvale, toetades käega klaasi servast.



## 4. KLAASIDE KINNITAMINE SEINALUKKU

Ava soovitud arv klaase vastu rõdu külge sein või posti. Pane seinaluku konks viimasena avatud klaasi alumise liistu või serva külge, pinguta klaasid nõorist tõmmates kokku ning lukusta nõor seinaluku sälku.



## 5. KLAASIDE SULGEMINE

Vabasta seinalukk sãlgust ja võta konks alumise liistu küljest lahti. Pööra üks klaas korruga, energilise liigutusega kinni, toetades klaasi selle servast käega.



Jäta hingedel klaas tuulutusasendisse või sulge täielikult.

Hingedel klaasi sulgedes pea meeles liikumisvahet.

Liiguta lõpuks alumine lukk lukustusasendisse.

**Riikku**